

FU8110

Funk-Bedienteil

Das Funk-Bedienteil ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Per Pin-Code können Sie von jedem Funk-Bedienteil aus Ihre Anlage bedienen. Wird das Funk-Bedienteil extern mit 12V Spannung versorgt, ist auch die Aktivierung und Deaktivierung per Proximity-Chipschlüssel möglich. Bis zu 4 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, lässt sich die Secvest 2WAY direkt am Funk-Bedienteil aktivieren oder deaktivieren. Die Eingabe eines zusätzlichen Codes entfällt. Neben der internen Aktivierung, bzw. der Aktivierung einzelner Teilbereiche können Sie über diese Taste auch einen Ausgang schalten (z.B.: das Garagentor). Die Programmierung der vier Tasten wird an der Zentrale der Secvest 2WAY vorgenommen. Aufgrund der Schutzklasse IP 54 können Sie das Funk-Codeschloss auch im Außenbereich einsetzen.



Produktbesonderheiten:

- Integrierter Proximity-Chipschlüsselleser
- Für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Schalten von Ausgängen möglich
- Spannungsversorgung über Batterie und extern

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch

Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de

FU8110

Funk-Bedienteil

Technische Daten

Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie (optional 12VDC für Prox-Reader)
Schutzgrad	IP54
Signale	Int. Piezo für die Erzeugung der Tastentöne

Funk	868,6625 MHz
Leistung	10mW

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch
Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420
postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de